



FICHA TÉCNICA REMOVIX - PROFILÁTICA

Data: 01/08/2022

Revisão: 00

Página 1 de 2

1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
pH do produto puro	6,00 – 7,00
Densidade (g/ml 20°C)	0,700 – 0,800
Aspecto	Líquido
Cor	Incolor
Odor	Característico

2 COMPOSIÇÃO

Óleos terpenos derivados da laranja estabilizado e veículo.

3 CAMPO DE APLICAÇÃO

ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

REMOVEDOR DE ADESIVOS.

4 VANTAGENS E BENEFÍCIOS

REMOVIX é um removedor de resíduos de adesivos, para operações de rotulagem e colagem de etiquetas utilizadas em procedimentos de rastreabilidade em estabelecimentos de assistência à saúde.

5 MODO DE USO

- Agitar bem antes de usar.
- Pulverizar em pano absorvível ou gaze.
- Passar na superfície a ser limpa.

6 RISCOS

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

7 ELEMENTOS DE ROTULAGEM

PRODUTO DE USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL - PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO.

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.



FICHA TÉCNICA REMOVIX - PROFILÁTICA

Data: 01/08/2022

Revisão: 00

Página 2 de 2

8 PRECAUÇÕES E CUIDADOS

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE: Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar o produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Não reutilizar as embalagens vazias.

Centro de Intoxicações (CEATOX) 0800-722-6001.

9 ARMAZENAGEM

Manter o produto em embalagem original, em lugar fresco e protegido da luz solar direta.

10 PRAZO DE VALIDADE

2 anos.

11 EMBALAGEM

Embalagem primária: Frasco Plástico 250ml;

Embalagem secundária: Caixa de papelão.

12 INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Aut. Func. /M.S. 3.02.430-3

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.172899/2022-26